



°C	t _{work} [min]	t _{cure} [min]	d [mm]	d _o [mm]	HIT-SC [mm]	
0 ... 4°C	45	180	8	10	16	16×85
5 ... 9°C	25	120	10	12	12	16×85
10 ... 19°C	15	100	12	14	14	18×85
20 ... 34°C	6	45	16	18	-	-
35 ... 40°C	2	20	-	-	-	-

h ≥ 6d (≥ 60 mm)

de Publiizierte Lasten haben nur Geltung bei korrekter Verwendung von Hilti Geräten und Zubehör. Siehe www.hilti.group oder die ETA Zulassung.

en Published loads are valid and applicable only when Hilti tools, appliances and accessories are used correctly. Please refer to www.hilti.group or the ETA approval.

fr Les charges publiées ne sont valables qu'avec l'utilisation correcte des outils et des accessoires Hilti. Consultez www.hilti.fr ou l'Évaluation Technique Européenne (ETE).

it I carichi pubblicati sono validi solo se vengono eseguite le istruzioni per l'uso, e solo con il corretto utilizzo degli strumenti e degli accessori Hilti. Per maggiori informazioni consulta il sito www.hilti.it o la certificazione ETA.

de Der am Anfang aus dem Mischer austretende Mörtel – Mörtelvorlauf – ist solange zu verwerfen, bis die Mörtelfarbe einheitlich grau ist. Dieser Mörtelvorlauf darf nicht für Befestigungen verwendet werden. Transport- und Lagerbedingungen: +5 °C to 25 °C.

en The initially dispensed volume of mortar, i.e. the first portion of mortar pressed out through the mixing nozzle, must be discarded until the mortar dispensed has a uniform gray color. Do not use this initially dispensed volume of mortar to make fastenings. Transport and storage conditions: +5 °C to 25 °C.

fr Jeter les premières pressions extrudées : faire sortir le mortier jusqu'à ce qu'il soit d'un gris uniforme. Le mortier extrudé sortant du mélangeur lors des premières pressions ne doit pas être utilisé pour la fixation. Après chaque remplacement de l'embout mélangeur, jeter les premières pressions du mortier. Conditions de transport et stockage: +5 °C à 25 °C.

it Scartare le prime pompate di resina: far uscire la resina finché non assume un colore grigio uniforme. La prima resina che esce dal miscelatore non deve mai essere utilizzata per i fissaggi. Dopo ogni sostituzione del miscelatore scartare sempre la prima quantità di resina! Condizioni di trasporto e magazzino: +5 °C to 25 °C.